

Anleitung zur Stromzähler-Ablesung

Mechanischer Zähler

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählnummer ablesen und notieren
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren

Mechanischer Zähler



1. Zählnummer ablesen

z.B.: EVG 9213

2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

oberes Zählwerk Zone 1: I



Zahlen notieren

z.B.: 031415

3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

unteres Zählwerk Zone 2: II



Zahlen notieren

z.B.: 172748

Bei Fragen oder für zusätzliche Unterstützung stehen wir Ihnen unter **+41 62 855 88 88** gerne zur Verfügung.

Anleitung zur Stromzähler-Ablesung Elektronischer Zähler Landis+Gyr ZMB120

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren

Elektronischer Zähler Landis+Gyr ZMB120



1. Zählernummer ablesen

z.B.: EVG 9213

2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis Zone 1: **1T**



Zahlen notieren
z.B.: 8463

3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis Zone 2: **2T**



Zahlen notieren
z.B.: 10342

Bei Fragen oder für zusätzliche Unterstützung stehen wir Ihnen unter **+41 62 855 88 88** gerne zur Verfügung.

Anleitung zur Stromzähler-Ablesung

Elektronischer Zähler Landis+Gyr ZMD120AR

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren

Elektronischer Zähler mit Knopf Landis+Gyr ZMD120AR



1. Zählernummer ablesen

z.B.: EVG 9213

2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Knopf **K** mehrmals drücken
bis Zone 1: **1.8.1**



Zahlen notieren

z.B.: 0000000

3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Knopf **K** mehrmals drücken
bis Zone 2: **1.8.2**



Zahlen notieren

z.B.: 0000000

Bei Fragen oder für zusätzliche Unterstützung stehen wir Ihnen unter **+41 62 855 88 88** gerne zur Verfügung.

Anleitung zur Stromzähler-Ablesung Elektronischer Zähler Landis+Gyr ZMF120Acts2s

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren

Elektronischer Zähler Landis+Gyr ZMF120Acts2s



1. Zählernummer ablesen

z.B.: EVG 9213

2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Knopf **K** mehrmals drücken
bis Zone 1: **1.8.1**



Zahlen notieren
z.B.: 000000

3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Knopf **K** mehrmals drücken
bis Zone 2: **1.8.2**



Zahlen notieren
z.B.: 000000

Bei Fragen oder für zusätzliche Unterstützung stehen wir Ihnen unter **+41 62 855 88 88** gerne zur Verfügung.

Anleitung zur Stromzähler-Ablesung Elektronischer Zähler Landis+Gyr E450 Smartmeter

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren
4. Anzeige Rücklieferung ablesen und notieren (NUR bei PV-Anlagen)

Elektronischer Zähler Landis+Gyr E450 Smartmeter



1. Zählernummer ablesen

z.B.: 1234 5678 (4-stellig od. 8-stellig)

2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Knopf **K** < 2 Sek. drücken

Displaykontrollanzeige erscheint (8888:88:88)

Danach Knopf **K** erneut < 2 Sek. drücken bis **Std_data** erscheint

Knopf **K** lange (> 2 Sek.) drücken bis Register angezeigt wird

Danach Knopf **K** mehrmals kurz drücken bis **Register 1.8.1** erscheint



Zahlen notieren

z.B.: 000000

3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Knopf **K** kurz drücken bis Zone 2:
Register 1.8.2



Zahlen notieren

z.B.: 000000

4. Zusätzlich bei PV-Anlagen | Anzeige Rücklieferung

Knopf **K** weiter kurz drücken bis:

Register 2.8.1 Einspeisung Zone 1 (HT)

Register 2.8.2 Einspeisung Zone 2 (NT)

Zahlen notieren

z.B.: 000000

Die Datenanzeige geht nach ca. 1 Minute automatisch in den Betriebsmodus zurück.

Bedeutung der wichtigsten Symbole

Symbol	Funktion
▼ ▼	Signalmarker ▼ zeigt an, welcher Tarif gerade aktiv ist.
T1 T2	T1 = Tarif 1 \triangleq Normaltarif / T2 = Tarif 2 \triangleq Spartarif
→ +P Wirkleistung Abgabe	Kunde bezieht Strom
-P ← Wirkleistung Bezug	Kunde gibt Strom

Bei Fragen oder für zusätzliche Unterstützung stehen wir Ihnen unter **+41 62 855 88 88** gerne zur Verfügung.