

Anleitung zur Stromzähler-Ablesung

Mechanischer Zähler

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählnummer ablesen und notieren
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren

Mechanischer Zähler



1. Zählnummer ablesen

z.B.: EVG 9213

2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

oberes Zählwerk Zone 1: I



Zahlen notieren

z.B.: 031415

3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

unteres Zählwerk Zone 2: II



Zahlen notieren

z.B.: 172748

Bei Fragen oder für zusätzliche Unterstützung stehen wir Ihnen unter **+41 62 855 88 88** gerne zur Verfügung.

Anleitung zur Stromzähler-Ablesung

Elektronischer Zähler Landis+Gyr ZMB120

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren

Elektronischer Zähler Landis+Gyr ZMB120



1. Zählernummer ablesen

z.B.: EVG 9213

2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Knopf **K** mehrmals drücken
bis Zone 1: 1T



Zahlen notieren
z.B.: 8463

3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Knopf **K** mehrmals drücken
bis Zone 2: 2T



Zahlen notieren
z.B.: 10342

Bei Fragen oder für zusätzliche Unterstützung stehen wir Ihnen unter **+41 62 855 88 88** gerne zur Verfügung.

Anleitung zur Stromzähler-Ablesung

Elektronischer Zähler Landis+Gyr ZMD120AR

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren

Elektronischer Zähler mit Knopf Landis+Gyr ZMD120AR



1. Zählernummer ablesen

z.B.: EVG 9213

2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Knopf **K** mehrmals drücken
bis Zone 1: **1.8.1**



Zahlen notieren

z.B.: 0000000

3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Knopf **K** mehrmals drücken
bis Zone 2: **1.8.2**



Zahlen notieren

z.B.: 0000000

Bei Fragen oder für zusätzliche Unterstützung stehen wir Ihnen unter **+41 62 855 88 88** gerne zur Verfügung.

Anleitung zur Stromzähler-Ablesung Elektronischer Zähler Landis+Gyr ZMF120Acts2s

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren

Elektronischer Zähler Landis+Gyr ZMF120Acts2s



1. Zählernummer ablesen

z.B.: EVG 9213

2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Knopf **K** mehrmals drücken
bis Zone 1: **1.8.1**



Zahlen notieren
z.B.: 000000

3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Knopf **K** mehrmals drücken
bis Zone 2: **1.8.2**



Zahlen notieren
z.B.: 000000

Bei Fragen oder für zusätzliche Unterstützung stehen wir Ihnen unter **+41 62 855 88 88** gerne zur Verfügung.